
Pompa electrica pentru san
Electric breast pump



KC134

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare
pentru a evita neplăcerile prin utilizarea greșită a produsului


Please read the instruction carefully before use to
avoid the inconvenience by wrong using ways

PANEL AND DISPLAY


① Display



② Panel



BOM LIST



Model	KC134
Out Put	5V/1A
Control Model	Touch button
Battery	800mAh

Functie

① Masaj

Pompa are 10 nivele pentru aspiratie si 3 nivele pentru frecventa, puteti seta cea mai potrivita aspiratie si frecventa pentru extractia lapteluui, intervalul de putere de aspiratie pentru masaj este de 7-16 KPa, interval de frecventa de 70-90 ori / min

② Aspiratie

Pompa are 15 nivele pentru aspiratie si 3 nivele pentru frecventa, puteti gasi cea mai potrivita aspiratie si frecventa pentru dvs, puterea de aspiratie este de 10-45 kPa.

Asamblare



Introduceti supapa in partea inferioara a corpului pompei, strangeti bine pentru a evita scurgerile de aer



Dupa pasul 1, atasati biberonul rotind in sensul acelor de ceasornic pe corpul pompei



Puneti pistonul in partea superioara a corpului pompei, asigurati-va ca acesta este bine fixat.



①Fixati capacul in parta de sus
②Apasati si rasuciti in sensul acelor de ceasornic



Introduceti tamponul de silicon si fixati ca in figura
PS: Acoperiti cu capacul de plastic atunci cand nu folositi pompa



Utilizati tubul de aer pentru a conecta motorul pompei la corpul pompei

Ghid de utilizare

1 Masaj

Relaxare:


Femeile in perioada de alaptare care folosesc pompa de san trebuie sa fie foarte relaxate pentru ca laptele sa iasa cat mai usor.



Inante de extragerea laptelui utilizati functia de masaj pentru o relaxare mai buna a sanilor

Functia de masaj simuleaza suptul copilului si poate cu usurinta sa provoace relaxarea sanului.

Modul de aspiratie simuleaza de asemenea suptul copilului, mai puternic si mai placut, cu eficienta ridicata si completa.






Treceti la modul de masaj, apasati +, - pentru a regla puterea de aspiratie cu 10 niveluri pentru modul de masaj



Apasati butonul de frecventa pentru a o regla pe cea dorita, dintre cele 3 nivele.

2 Aspiratie





Treceti la modul de aspiratie, apasati +, - pentru a alege unu din cele 15 niveluri de aspirație



Apasati butonul de frecventa pentru a o regla pe cea dorita, dintre cele 3 nivele.

3 Memorare

Cu functia de memorare, retineti modul in care pompa a fost folosita ultima oara. Cand veti porni pompa, aceasta va functiona cu aceleasi nivele de aspiratie si frecventa ca la ultima utilizare.

De retinut: Daca pompa a fost detasata de la sursa de curent, aceasta nu mai retine modul ultimei utilizari.

Curatare si sterilizare

Materialul principal al pieselor pompei este polipropilena si siliconul. Dupa utilizare, dezasamblati piesele pentru a le curata; Recomandam sa sterilizati componentele intr-un sterilizator cu aburi. Inainte de utilizare, asigurati-va ca... tubul de aer, pistonul si capacul sunt uscate. Partea pompei in care se afla motorul nu poate fi curatata cu apa sau sterilizata, puteti folosi o carpa moale pentru curatare.

Depanare

1 Nu aspira

(1)Verificati supapa, pistonul, capacul si tubul de aer pentru a vedea daca sunt bine fixate
(2)Verificati componentele sa nu fie deteriorate
(3)Daca pompa nu porneste, verificati sursa de curent.

2 Putere de aspiratie mica

1. Verificati ca la punctul 1
2. Pompa are 15 nivele de aspiratie, puterea maxima fiind de 45 kPa, de obicei puterea bebelusilor este de 20-30 kPa.
Va sugeram sa mariti nivelul lent, pana la cel mai potrivit nivel de aspiratie pentru dvs, insa fara durere. Puterea de aspiratie prea mare poate dauna mamelonului.

3 Curgere lenta

Viteza laptelui matern care iese nu este aceeasi pentru toate femeile, aceasta nu inseamna ca o putere mai mare a pompei provoaca o curgere mai rapida. Structura sanilor, alimentatia, chiar si starea de spirit vor afecta viteza. Utilizatorii care folosesc pompa in mod regulat vor deveni din ce in ce mai linistiti. Utilizati o compresa cu un prosop cald la nivelul sanilor, masati usor sanii timp de cateva minute, apoi incepeti sa utilizati pompa pentru aspiratie.

4 Dureri ale sanilor

Daca simtiti durere si nu puteti extrage lapte, este posibil ca glanda mamara sa fie blocata. Ulterior poate provoca probleme de sanatate si trebuie sa mergeti la un medic in timp scurt. Daca extrageti laptele complet puteti preveni aceste probleme de sanatate.

Nota

1. Asigurati-va ca tubul de aer, capacul si pistonul sunt uscate inainte de utilizare;
2. Nu acoperiti orificiul de aer pe corpul pompei atunci cand utilizati pompa;
3. Curatati partile corpului pompei de fiecare data dupa utilizare;
4. Nu sterilizati tubul de aer in cazul in care intra apa in pompa;
5. Partile de pompare, adaptor, cablu NU se curata cu apa sau prin sterilizare;
6. Daca utilizati un sterilizator cu abur, asigurati-va ca piesele nu ating contactul cu placa de incalzire;
Daca sterilizati prin fierbere, asigurati-va ca piesele nu ating fundul vasului.

Va multumim foarte mult pentru alegerea produsului nostru. Produsul nostru este unul de o calitate foarte buna. Beneficiati de o garantie de 2 ani de zile de la data achizitiei pentru defectele de fabricatie. Va rugam sa aveti grija de certificatul de garanție. Daca aveti probleme de calitate, contactati centrul nostru de service sau distribuitorul.