Pompă electrică pentru sâni
Electric Breast Pump



MANUAL DE UTILIZARE
INSTRUCTION FOR USE

Model: KC132

Atenție: Pentru a evita vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul și utilizați produsul în strictă conformitate cu instrucțiunile din manual.

Bun venit

Draga client, dorim sa iti multumim si sa te felicitam pentru alegerea produsului nostru. Produsul nostru este unul de o calitate foarte buna. Beneficiati de o garantie de 2 ani de zile de la data achizitiei pentru defectele de fabricatie. Va rugam sa aveti grija de certificatul de garantie. Daca aveti probleme de calitate, contactati centrul nostru de service sau distribuitorul.

Caracteristici:

1. Panou LED, clar și intuitiv.
2. Niveluri multiple de aspirație, ușor de utilizat, funcții complete.
3. Funcția de memorie
4. Acumulator reîncărcabil de mare capacitate în interiorul unitatii centrale, accumulator cu o durată lungă de viață.
5. Zgomot redus,
6. Perna de masaj moale

Măsuri de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție sectiunea „Măsuri de siguranță” înainte de utilizarea produsului, pentru a o face in mod corect, pentru a evita deteriorarea sau pericolul cauzat de o utilizare necorespunzătoare. Vă rugăm să citiți conținutul manualului de instrucțiuni. După ce înțelegeți conținutul acestui manual, păstrati manualul, astfel încât toți utilizatorii acestui produs să il poată citi la nevoie.

1. Înainte de fiecare utilizare a pompei pentru sâni, toate părțile care vin în contact cu laptele matern trebuie desfăcute, curățate și dezinfectate.
2. După utilizarea pompei pentru sâni, vă rugăm să desfaceti și să curățați părțile care intră în contact cu sânul și laptele matern cât mai repede posibil pentru a evita dezvoltarea bacteriilor pe suprafete și mirosul neplacut cauzat de resturi de lapte matern.
3. Nu spălați si nu introduceți partea electrica a pompei în apă. Dacă trebuie să fie curatata, vă rugăm să o opriți și să ștergeți suprafața cu o cârpă moale curată fără alte substante.
4. Vă rugăm să frecați ușor atunci când curățați supapa, nu folosiți materiale dure pentru a curăța, pentru a evita deteriorarea supapei.
5. Vă rugăm să verificați dacă perna de masaj și celelalte părți sunt în poziție corecta înainte de utilizare pentru a evita pierderile de aer, ce duc la o scadere a puterii de aspiratie.
6. După extragerea laptelui matern, biberonul poate fi asamblat cu tetina și dat direct bebelușului, sau asamblat cu un kit cu capac pentru biberon și depozitat în frigider.
7. Dacă totuși trebuie să continuați să extrageti laptele sau să masați sânul după modul selectat, vă rugăm să selectați din nou modul de lucru după cum este necesar.
8. Acest produs este unul de igiena personala, nu oferiti si altor persoane spre utilizare.
9. Dacă apare durerea de sân atunci când utilizați pompa pentru sâni, vă rugăm să încetați să o utilizați și să consultați un medic pentru diagnostic.
10. Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de alimentare locală îndeplinește cerințele adaptorului de alimentare înainte de a încărca pompa pentru sani.
11. Înainte de a utiliza pe modul de aspirație, vă recomandăm să utilizați modul de masaj pentru a masa mai întâi sânul, apoi utilizați modul de aspirare pentru a extrage laptele.
12. Când utilizați pompa pentru sâni, frecvența și nivelul trebuie selectate in functie de fiecare individ in parte astfel incat sa nu ii provoace durere, rani sau disconfort.

13. În procesul de utilizare a pompei pentru sâni, dacă laptele nu iese, nu continuați să utilizați pompa mai mult de 5 minute, in caz contrar poate aparea disconfort fizic.
14. Tubul de aer care conectează corpul principal și partea pompei nu trebuie înmuiat în apă pentru curățare. Dacă tubul de aer cade accidental în apă, acesta trebuie uscat complet înainte de utilizare.
15. Acest produs nu este o jucărie, vă rugăm să nu îl tineti la îndemâna copiilor atunci când nu este utilizat.
16. Când produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, acesta trebuie încărcat o dată pe lună, pe cât posibil, pentru a evita deteriorarea bateriei.
17. Vă rugăm să tineti departe de copii pungile din plastic utilizate pentru ambalarea produselor, pentru a evita sufocarea și alte pericole cauzate de joaca acestora.
18. Nu așezați produsul pe suprafete instabile pentru a evita deteriorarea.
19. Nu utilizați produsul la temperaturi sau umiditate ridicată.
20. Vă rugăm să păstrați produsul în mod corespunzător atunci când nu este utilizat. Vă recomandăm să îl păstrați într-un loc uscat și ventilat, departe de surse de caldură.
21. Nu permiteți utilizarea acestui produs de către persoanele cu dizabilități senzoriale sau mentale, lipsă de experiență și fara cunoștințe , copii ori fara a citi manualul de utilizare

Certificat de garantie:

Factura nr.(Bon fiscal nr.):.....
Magazin (adresa):.....
Cumparator:.....

Pompa de san electrica Kidscare KC132 este garantata pe o perioada de 2 (doi) ani de la data cumpararii, numai pentru persoane fizice, pentru orice defecte de fabricatie care nu sunt datorate exploatarii necorespunzatoare a produsului. Garantia nu se refera la uzura normala datorita utilizarii produsului conform specificatiilor. Spargerea ruperea sau zgarierea voita sau accidentala a componentelor produsului nu este acoperita de prezenta garantie. Verificati la achizitie integritatea componentelor. Garantia nu se acorda pentru consumabile si accesorii. **Garantia se va acorda numai la prezentarea acestui certificat si a bonului fiscal de cumparare sau dovada platii, nu este necesara completarea certificatului cu datele personale ale cumparatorului.** Repararea produselor se va efectua numai de catre importator si este gratuita in perioada de garantie, realizandu-se in maxim 15 zile calendaristice de la data reclamatiei. In perioada de post – garantie reparatia produsului se va face contra cost.

Modalităţi de asigurare a garanţiei: Repararea produsului sau inlocuirea produsului atunci cand acesta nu poate fi reparat; dupa caz restituirea banilor cand produsul nu poate fi reparat sau inlocuit.
Garantia acordata devine nula daca se constata o utilizare necorespunzatoare a produsului.
Prin garantia oferita nu sunt afectate drepturile consumatorului conferite de Legea 449/2003.

DATA VANZARII **SEMNATURA SI STAMPILA VANZATORULUI**


ATENTIE! Utilizati produsul conform destinatiei sale si respecati instructiunile de montaj. Pastrati instructiunile, certificatul de garantie si bonul fiscal de cumparare.
ADRESA: SC Supermarketpunctro SRL, Str Oituz nr 25B, Bragadiru, jud Ilfov,
Telefon: 0724229966, e-mail: contact@supermarket.ro

Nr. crt.	Data reparatiei	Defectiunea reclamata	Data restituirii	Observatii	Semnatura service
1					
2					
3					


Specificatii produs:

Nume	Pompa electrica pentru sani
Model	KC132
Tensiunea de lucru	3.7V ⎓
Puterea de lucru	5W
Tensiunea de intrare	5V ⎓
Curent nominal de intrare	1A
Capacitatea bateriei	1400mAh
Marime produs	partea pompei: 118x77x39 mm corpul principal: 185x89x89 mm
Poza produs	

Componentele produsului:



Descrierea panoului:



Schema de asamblare:



Introduceți supapa in partea de jos a pompei și fixați-o, altfel pot exista pierderi de aer.



După pasul 1, răsuciți biberonul în sensul acelor de ceasornic pe corpul pompei.



Puneți pistonul în partea superioară a corpului pompei, asigurați-vă că se fixeaza foarte bine de aceasta;



1. Puneți capacul deasupra corpului pompei; 2. Apăsați și răsuciți în sensul acelor de ceasornic ca în imagine;



Introduceți perna de masaj ca in imagine și fixati-o fără spații;
p.s. Acoperiți cu capacul de plastic împotriva prafului dacă nu utilizați pompa.



Utilizați tubul de aer pentru a conecta partea pompei cu partea electrica.

6. Dupa utilizarea pompei inca mai iese lapte storcand cu mana

Deoarece structura glandei mamare umane este reticulată, iar mama care alăptează este afectată de creșterea prolactinei, glanda mamară va continua să secrete lapte, modalitățile existente de supt sunt dificil de a-l aspira complet, deci este normal să se utilizeze mâna pentru a stoarce și încă mai are lapte după utilizarea pompei.

Lista materialelor ce intra in contact cu alimentele

Componentele produsului care au contactat cu alimentele îndeplinesc toate standardele relevante privind siguranța alimentară.

Nume	Materiale	Standard
capac impotriva prafului / capac capacele biberonului	PP	GB 4806.7-2016
valva/tub de aer/piston perna de masaj	Silicon	GB 4806.11-2016
corpul pompei biberon	PP	GB 4806.7-2016
corpul pompei biberon	Silicon	GB 4806.11-2016

3. Aspiratie lenta

Viteza de producere a laptelui este diferită de la persoană la persoană, poate fi afectată de structura glandei mamare, permeabilitatea glandei mamare și alți factori; uneori lentoarea mulsului nu este o problemă cu aspirația pompei pentru sâni, dar poate fi, de asemenea, legată de starea de spirit a utilizatoarei

Folositi o cârpă caldă pe post de compresa calda înainte de pompare, apoi masati sânul timp de 5 minute în modul de masaj, apoi treceti la modul de aspirație pentru extragerea laptelui. De asemenea, puteți masa sânii cu mâinile pentru a draga glandele mamare.

4. Durere la nivelul sânilor

a. Extensia durerii la nivelul sânului, dar nu iese lapte după aspirație, ar putea provoca blocarea glandei mamare;

b. Obstrucția glandei mamare poate provoca mastită, ar trebui să mergeti la spital la timp pentru o examinare și tratament medical;

c. Simțirea durerii în timpul aspirației poate fi cauzată și de mastita, astfel încât golirea în timp util a sânului este benefică pentru prevenirea apariției mastitei.

5. Durere în timpul extragerii laptelui

Deoarece diferite persoane au o acceptare diferită a puterii de aspirare a pompei pentru sâni, dacă simțiți durere când utilizați pompa pentru sâni, aceasta poate fi atenuată prin următoarele metode:

a. Reglați poziția pernei de masaj pe corpul pompei pentru a vă asigura că mamelonul este corect pozitionat la gura corpului pompei, astfel încât perna de masaj să poată masa sânii într-un mod mai bun pentru a ameliora durerea la aspiratie;

b. Nivel mai mic de aspirație în modul de aspirație;

c. Pe măsură ce corpul se obișnuiește cu puterea de aspirație și folosește pompa de sân mai des, durerea va scădea treptat.

Moduri de functionare:

1. Mod masaj

Pompa are 5 niveluri ale modului de masaj, puteți selecta puterea adecvată de masaj după nevoile personale.

2. Mod aspirație

Pompa de san are 9 niveluri ale modului de aspirație, puteți selecta puterea de aspirație adecvată după nevoile personale.

Ghid de utilizare:

Cu pompa pentru sâni oprită, atingeți și mențineți apăsat butonul „Pornit / Oprit” timp de 1 secundă pentru a porni pompa pentru sâni;

Cu pompa pentru sâni pornită, atingeți butonul „Pornit / Oprit” timp de 1 secundă, pentru oprirea pompei pentru sâni.

1. Mod masaj

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Pornit / Oprit” timp de 1 secundă, pompa pentru sâni va porni automat în mod masaj, nivelul de masaj și frecvența utilizate în ultima perioadă sunt memorate.

- Apăsați „Nivel <”, „Nivel >” pentru a regla nivelurile de masaj, sunt 5 niveluri.

2. Mod aspirație

Cu pompa pentru sâni în modul masaj, faceți clic pe „ ” pentru a trece în mod de aspirație.

- Apăsați „Nivel <”, „Nivel >” si se pot regla nivelurile modului de aspirație, sunt 9 niveluri.

3. Functia de memorare

Acest produs este echipat cu funcție de memorie, care înregistrează nivelul ultimei utilizări, atât pentru modul de masaj, cât și pentru modul de aspirație.

- Nivelul modului de masaj utilizat ultima dată va fi setat automat la pornirea pompei de sân.
- Nivelul modului de aspirație utilizat ultima dată va fi setat automat la trecerea la modul de aspirație.
- Pompa va intra automat în modul de masaj când aceasta va fi pornita data urmatoare, indiferent dacă este în modul de masaj sau în modul de aspirație la ultima utilizare.

Instructiuni de incarcare:

1. Vă rugăm să utilizați cablul și adaptorul atașat pentru a încărca pompa pentru sâni.
2. Vă rugăm să încărcați pompa pentru sâni din timp pentru a evita afectarea utilizării atunci când bateria este lăsată la "o liniuta" sau indicatorul bateriei începe să clipească.
3. Indicatorul bateriei arată plin / "4 liniute" și nu va clipi daca bateria este complet încărcată
4. Când trebuie să încărcați pompa pentru sâni în afara locuintei, puteți utiliza cablul USB atașat pentru a conecta la o baterie externa, care are o ieșire de 5V pentru a o încărca.
5. Această pompă pentru sâni poate fi utilizată si în timpul încărcării.

Curățare și intretinere:

- Pompa pentru sani – partea electrica

01	Vă rugăm să opriți pompa și asigurați-vă că nu se afla la încărcat atunci când curățați și întrețineți partea electrica.
02	Ștergeți suprafața din plastic a pompei cu un detergent neutru și cârpă moale, nu utilizați detergent coroziv pentru a curăța partea pompei.
03	Nu spălați și nu scufundați partea pompei și tubul de aer în apă.
04	Opriti pătrunderea apei sau a altor lichide în partea electrica a pompei în timpul curățării pentru a evita pericolul de scurtcircuit și/sau electrocutare.

Notă:
Componentele pompei sunt: corpul pompei, capacul, pistonul, capacul împotriva prafului, perna de masaj, supapa, biberonul; Componentele tetinei: inel plastic pentru tetina, tetina de silicon, capac pentru biberon.

- Pompa pentru sani si componentele ei

01	Înainte de fiecare utilizare a pompei pentru sâni, toate părțile care vin în contact cu laptele matern trebuie dezasamblate, curățate și dezinfectate.
02	Folosind aparate speciale de dezinfectare ultravioletă, sau cu abur la temperatură ridicată, sau alte modalități de dezinfectare a corpului principal și a subansamblului mamelonului.
03	Nu sterilizati componentele pompei pentru sani prin fierbere in apă timp de mai mult de 5 minute și nu lăsați componentele să intre în contact cu fundul vasului/aparatului care fierbe apă în timpul acestui proces pentru a evita deformarea și deteriorarea.
04	Uscați la aer sau eliminati umezeala rămasă mai întâi după curățare și dezinfectare; dacă nu este utilizata, vă rugăm să plasați împreună toate componentele pompei într-un loc uscat și ventilat și evitați lumina soarelui.

ATENTIE:
Componentele din silicon ale pompei de san sunt consumabile si necesita inlocuire periodica. Supapa de silicon se inlocuieste periodic (1-3 luni in functie de intensitatea utilizarii) sau in momentul in care constatati o scadere a puterii de aspiratie.

Probleme posibile și soluții

1. Fără putere de aspirație

a. Verificați dacă pistonul, supapa, capacul și tubul de aer sunt asamblate corect;
b. Inspectați piesele sa nu fie deteriorate;
c. Verificați daca pompa este conectata la sursa de curent si apoi o puteti porni.

2. Putere de aspirare mai mică

Verificați dacă pistonul, supapa, capacul și tubul de aer sunt asamblate corect.
Sugestie: Vă rugăm să ajustați treptat puterea de aspirație de la mică la mare în funcție de confortul si puterea dorita atunci când utilizați pompa pentru sâni, cea mai potrivită putere de aspirație este aceea ca laptele sa iasa fără a simți durere. Puterea mare de aspiratie nu este întotdeauna cea mai bună, ar putea dăuna țesutului mamar, poate provoca dureri sanului sau alte disconforturi pentru utilizator. Prin urmare, puterea de aspirație potrivită difera de la o persoana la alta.